Technisches Hilfswerk

Ortsverband Mayen

Aufziehen von Schneeketten MzKW

Das Dokument dient als Anleitung zum Aufziehen der Schneeketten auf dem MzKW.

Grundsätzliches:

Die Ausrichtung der Schneeketten ist immer gleich. Links und Rechts, Vorne und Hinten unterscheiden sich nicht. Die Aufziehkette muss verwendet werden um die Ketten auf Spannung aufzuziehen.

Vorgehen:

1. Die Schneeketten mit der späteren **Lauffläche nach oben** vor den Reifen legen.
    a. Wichtig: Die Spannkette muss außen liegend positioniert werden.
2. Aufziehkette an den beiden äußeren Kettengliedern möglichst am Anfang befestigen.
3. Aufziehkette möglichst weit über den Reifen spannen.
4. MzKW langsam unter Führung des Kettennetzes nach hinten rollen lassen
5. Aussenketten der Kette ohne Spannung schließen
6. Aufziehkette lösen
7. Innenglieder des Kettennetzes schließen
8. Spannkette spannen und befestigen
9. MzKW mehrere Male hin und her fahren lassen, damit die Kettenspannung nachgezogen werden kann.
10. Kette nachspannen.
11. An den anderen Reifen in gleicher Reihenfolge verfahren.

Wichtig: Nach jeder Fahrt muss die Spannung der Schneeketten überprüft werden. Fahrt mit Schneeketten <u>Höchstgeschwindigkeit 50 km/h!</u>